


1. 基本の操作



各部の名称

- ① 音量つまみ
- ② 役場放送再生ボタン
- ③ 校区／自治区放送再生ボタン
- ④ 機能選択／停止／解除

(1) 電源を入れるには？ (音量の調整方法も含む)

- ① 音量つまみを時計回りに回すと電源が入ります。
つまみを回すことで音量の調整も行うことができます。

(2) 放送を受信するには？

- 電源を入れていれば、自動的に放送を受信することができます。
録音機能があるため、受信した放送は何度でも聞くことができます。
※受信機の位置を動かすと、受信状況が悪化する場合があります。
原則、設置した箇所から受信機の移動はしないでください。
※Jアラート放送など、災害等緊急時の放送の場合、強制的に大音量で放送されます。
④ 機能選択／停止／解除ボタン を、押すと通常の放送の音量に戻ります。

(3) 録音されている放送を再生するには？

- 役場放送を聞きたい場合は、②役場放送再生ボタン、校区／自治区放送が聞きたい場合は、③校区／自治区放送再生ボタンを1回押すと録音を再生することができます。
再生するとランプが点滅して、新しい放送から順次再生されます。
放送をスキップしたい場合は、放送が流れている時にもう一度同じボタンを押すと1つ前の放送を聞くことができます。
④機能選択／停止／解除ボタンを再生中に1回押すと、再生を停止することができます。

(4) 時計の表示・FMラジオ放送を聞くには？

- ④ 機能選択／停止／解除ボタン を押すと、設定の変更ができます。
時計表示 ⇒ 表示なし ⇒ FM周波数表示 ⇒ 時計表示(FMラジオ聴取) の順で表示変更
FM周波数が表示された状態で、④ 機能選択／停止／解除ボタン を押しながら
② 役場放送再生ボタンもしくは③校区／自治区放送再生ボタンを押すと選局ができます。



※ FMラジオ周波数を表示している時の例
左上側に「F」と表示



※ 時計を表示している時の例
左下側に「T」と表示

2. 表示ランプの説明



ランプの表示

- ②役場放送再生ボタン、
- ③校区／自治区放送再生ボタンの上のランプ

緑点灯 → 録音の設定がされていて、録音内容がすべて再生済
赤点灯 → 録音の設定がされていて、録音内容が未再生の状態

ランプが消えている場合は、録音の設定が解除されています。
必ずランプが点灯した状態で使用してください。

②役場放送再生ボタンもしくは③校区／自治区放送再生ボタンを3秒間長押しすることで、それぞれの放送が、録音の設定になります。

3. 乾電池の交換方法

⑤ 電池ランプが赤色に点灯している場合、電池が切れているため、交換が必要です。
なお、電池は非常用となります。電池から電源供給を行うと約1日で電池を消耗してしまうため、普段使用する際はコンセントから電源供給を行ってください。

【交換手順】

- (1) ① 音量つまみを反時計回りに『カチッ』と音がするまで回し、電源を切る
- (2) 電池カバーの止め爪（下図のとおり）を上げて手前に引き上げながら開く
- (3) 乾電池を交換する
単2形アルカリ乾電池もしくは単3形アルカリ乾電池を2本使用してください

以下の点にご注意ください

- ① 乾電池の交換を行う場合は、必ず電源をお切りください
- ② 新しい乾電池と古い乾電池を一緒に使用しないでください
- ③ アルカリ乾電池を使用してください ※ 乾電池の交換は年に1度の交換をお願いします



4. 戸別受信機の返却について

転出等で不要になる場合は、岡垣町役場に返却してください。

返却時は、『戸別受信機本体、台座、AC電源、取扱説明書』をお願いします。

別途アンテナを取付けられている等、不明な点がございましたら、

岡垣町役場 地域づくり課 ☎ 093-282-1211 (代表)
までお問合せください。